

**MANUAL DE SERVICIO
LISTA DE PARTES****VACUUM CLEANER****ASPIRADORA
INFINITY****MODELOS:****AC-3200****AC-3400****AC-3800**

	Pág.
I. <u>FUNCIONAMIENTO.</u>	3
II. <u>DESENSAMBLE Y REENSAMBLE.</u>	3
III. <u>FALLAS Y CORRECCIONES.</u>	4
IV. <u>ENSAMBLE GENERAL DE LA ASPIRADORA.</u>	4
V. <u>LISTA DE PARTES ASPIRADORA.</u>	5
VI. <u>ENSAMBLE CEPILLO UNIVERSAL.</u>	6
VII. <u>DIAGRAMA ESQUEMATICO.</u>	6
VIII. <u>ENSAMBLE CEPILLO 2 PASOS.</u>	7


I. FUNCIONAMIENTO

- a).- La aspiradora no es sensible a variaciones de Voltaje, puede trabajar desde 105 a 135 Volts.
- b).- Con un voltaje de 120 V la corriente debe ser de 6 a 7 amp. aproximadamente.
- c).- Con la entrada totalmente cerrada la corriente debe bajar a 5 A aproximadamente.
- d).- El motor debe trabajar sin vibración.
- e).- Los carbones deben producir una chispa fina y uniforme y una franja color café del ancho de las escobillas en el conmutador.

II. DESENSAMBLE Y REENSAMBLE


1.- PARA REMOVER EL BOTON PRINCIPAL (9)

Insertar un desarmador delgado plano, presionando ligeramente las dos uñas frontales del Botón principal y levante hacia arriba desensamblando las dos uñas posteriores del mismo.




2.- PARA REMOVER EL PANEL (10)

Levante ligeramente la cubierta, con un desarmador delgado plano, presione ligeramente la uña posterior del panel y retírelo desensamblando las dos uñas frontales del mismo.




3.- DESENSAMBLE DE LA CUBIERTA ENSAMBLADA (11)

Levante la cubierta y con un desarmador plano delgado, presione los dos ejes de la cubierta hasta desensamblarlos del cuerpo principal.




4.- DESENSAMBLE DEL CUERPO MEDIO (11)

Con un desarmador de cruz quite las cinco pijas y con ambas manos presione ligeramente y jalando hacia arriba retire el cuerpo medio.



5.- PARA REMOVER EL CIRCUITO ENSAMBLADO (24)

Separe los dos conectores del circuito y remueva el circuito ensamblado.




6.- PARA REEMPLAZAR EL MOTOR (3)

Desconecte las dos zapatas del Ames (5) y Remueva el motor que viene ensamblado con el soporte de hule motor (6) y el soporte de hule redondo (7)




7.- REEMPLAZO DEL CARRETE RETRACTIL (2)


7.1. - Separe la rejilla posterior ensamblada del cuerpo base.



7.2.- Desensamble el guarda cable, insertando un desarmador delgado en el hueco y presione hacia afuera de la rejilla, hasta desensamblarla.




7.3.- Separe el carrete retractil del cuerpo base.



III. FALLAS Y CORRECCIONES

PROBLEMA	CAUSAS	CORRECCIONES
1.- MOTOR NO TRABAJA	1.- Mal conectada 2.- Switch push-dañado 3.- Botón principal roto 4.- Cable línea abierto 5.- Motor abierto 6.- Circuito dañado	1.- Verificar conexión 2.- Reemplazar switch 3.- Reemplazarlo 4.- Reemplazar carrete completo 5.- Reemplazar motor 6.- Reemplazar circuito
2.- POCA SUCCION	1.- Bolsa llena 2.- Filtros sucios 3.- Manguera tapada	1.- Reemplazar bolsa 2.- Reemplazar filtros 3.- Limpiar obstrucción
3.- EL CORDON NO SE REGRESA COMPLETAMENTE	El cable está doblado o enrollado de manera desigual	Saque el cable de 2 a 3 mts. tire hacia abajo y presione el botón de rebobinado

IV. ENSAMBLE GENERAL DE ASPIRADORA




V. LISTA DE PARTES

No.	PART. No.	DESCRIPCION	No. PARTE	3200	3400	3800
1	DJ72-30005Z	CUBIERTA MORADA ENSAMBLADA	49-2601-0	1		
1	DJ72-30005Y	CUBIERTA AMARILLA ENSAMBLADA	49-2602-8		1	
1	DJ72-30005X	CUBIERTA AZUL ENSAMBLADA	49-2603-6			1
1-1	DJ67-60001B	INDICADOR ENSAMBLADO	49-2604-4	1	1	1
1-2	DJ61-10107E	PEDAL MORADO	49-2605-1	1		
1-2	DJ61-10107C	PEDAL AMARILLO	49-2606-9		1	
1-2	DJ-61-10107-	PEDAL AZUL	49-2607-7			1
1-3	DJ72-10224A	CUERPO ENTRADA ENSAMBLADO	49-2608-1	1	1	1
1-3-1	DJ61-50101A	FUNDA FIJA	49-2609-3	1	1	1
2	DJ67-70002H	CARRETE RETRACTIL	49-2610-1	1	1	1
2-1	3403-000312	SWITCH PUSH	49-2611-9	1	1	1
2-2	DJ39-10116A	CABLE DE L1NEA	49-2612-7	1	1	1
2-3	DJ73-40106A	CLAVIJA	49-2613-5	1	1	1
3	DJ31-00020E	MOTOR 120 V 60 Hz	49-2614-3	1	1	1
4	DJ63-50127A	ESPONJA MOTOR	49-2615-0			
5	DJ39-20006B	ARNES MOTOR	49-2616-8	1	1	1
6	DJ73-10129A	SOPORTE MOTOR	49-2617-6	1	1	1
7	DJ73-10152A	SOPORTE ARILLO MOTOR	49-2618-4	1	1	1
8	DJ61-30001A	SOPORTE INFERIOR MOTOR	49-2619-2	1	1	1
9	DJ64-10138A	BOTON PRINCIPAL	49-2620-0	1	1	1
10	DJ72-20115D	PANEL CONTROL	49-2621-8	1	1	
10	DJ72-20142A	PANEL CONTROL ENSAMBLADO	49-2622-6			1
10-1	DJ72-20 114A	PANEL CONTROL (3800)	49-2623-4			1
10-2	DJ61-50109A	PERILLA FIJA	49-2624-2			1
10-3	DJ64-10203A	PERILLA CONTROL SUCCION	49-2625-9			1
11	DJ72-10004B	CUERPO MEDIO ENSAMBLADO	49-2626-7	1	1	1
12	DJ72-50109A	GUARDA CABLE	49-2627-5	1	1	1
13	DJ72-70001A	REJILLA POST. ENSAMBLADA	49-2628-3	1	1	1
13-1	DJ72-70100A	CUERPO REJILLA	49-2629-1	1	1	1
13-2	DJ67-30117A	CUBIERTA DE EXPULSION	49-2630-9	1	1	1
13-3	DJ61-70004A	RESORTE DE EXPULSION	49-2631-7	1	1	1
13-4	DJ63-50003A	FILTRO CUERPO	49-2632-5	1	1	1
14	DJ66-50001A	VARILLA FRENO ENSAMBLADA	49-2633-3	1	1	1
14-1	DJ66-50112A	VARILLA FRENO	49-2634-1	1	1	1
15	DJ67-60002A	CEPILLO ESQUINERO ENSAMBLADO	49-2635-8	1	1	1
15-1	DJ67-60113A	CEPILLO PLUMERO	49-2636-6	1	1	1
1.5-2	DJ67-60114A	ESQUINERO	49-2637-4	1	1	1
16	DJ72-10113A	CUERPO BASE	49-2638-2	1	1	1
17	DJ66-70192A	RUEDA	49-2639-0	2	2	2
18	DJ61-90111A	GANCHO BASE	49-2640-8	1	1	1
19	DJ66-70159A	RODILLO BASE ENSAMBLADO	49-2641-6	1	1	1
20	DJ63-40162A	FILTRO REJILLA	49-2642-4	1	1	1
21	DJ74-10108C	BOLSA DE PAPEL	49-2643-2	1	1	1
22	DJ61-30002A	SOPORTE BOLSA ENSAMBLADO	49-2644-0	1	1	1
22-1	DJ61-30104A	SOPORTE BOLSA	49-2645-7	1	1	1
22-2	DJ61-70002A	RESORTE P/SOPORTE	49-2646-5	1	1	1
23	DJ72-60106A	MOLDURA PVC.	49-2647-3	1	1	1
24	DJ41-20191D	CIRCUITO ENSAMBLADO	49-2648-1	1	1	
24	DJ41-20002C	CIRCUITO ENSAMBLADO	49-2649-9			1
	DJ67-60173F	CEPILLO UNIVERSAL	49-2650-7	1	1	1
	DJ67-00016A	CEPILLO 2 PASOS	49-2651-5	1	1	1
	DJ67-00073E	ENSAMBLE MANGUERA	49-2652-3	1	1	1
	DJ67-501465	TUBO TELESCOPICO ACERO	49-2653-1	2	2	
	DJ67-00028J	TUBO TELESCOPICO ACERO ENSAMBLADO	49-2654-9			1
	DJ61-20100B	GUIA-AIRE	49-2655-6	1	1	
	DJ93-10122C	ENSAMBLE TUBO P/CEPILLO	49-2656-4	1	1	1
	DJ69-40109C	EMPAQUE SUPERIOR	49-2657-2	1	1	1
	DJ69-40003A	EMPAQUE INFERIOR	49-2658-0	1	1	1
	DJ69-10001L	CAJA EMPAQUE	18-0790-1	1		1
	DJ69-10001M	CAJA EMPAQUE	18-0791-6		1	
	DJ69-10151C	CAJA EMPAQUE	18-0792-4			1

VI. ENSAMBLE CEPILLO UNIVERSAL


D167-60173F




49-2650-7

VII. DIAGRAMA ESQUEMATICO

AC-3200, AC-3400




AC-3800



127 V~

50/60 Hz

D167-00016A



49-2651-5

**CUANDO ORDENE,
NO OLVIDE ESPECIFICAR:**

- **NUMERO DE PARTE**
- **DESCRIPCIÓN**
- **NÚMERO DE MODELO**

NOTA:

**LOS NUMEROS DE LOS DIBUJOS SON
SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACION**

TALLERES DE SERVICIO DIRECTOS DE FABRICA

DIVISION DEL NORTE

Av. División del norte No. 416
Col. Del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
Tel. 5543-3535

OFICINA CENTRAL

Río San Joaquín No. 345
Col. Ampliación Popo
C.P. 11480 México, D.F.
Tel: 5250-91-35

CUAUTITLAN

Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tels.: 5864-08-85 / 5864-03-86
Del Interior de la República llamar al 01 (800)84-94-711

GUADALAJARA JAL.

Cincinatti 125 Sector Reforma
C.P. 44440 Guadalajara, Jal.
Tels: 01 (33) 3610-05-71

**LAVADORAS D.F.
Y ZONA METROPOLITANA**

Servicio a Domicilio
Tels.: 5864-03 85 / 5864-03-8

VALLEJO

Norte 45 No. 802, Col. Ind. Vallejo
C.P. 02300, México D.F.
Tels.: 5567-80-45 35-81

FABRICA

KOBLENZ ELECTRICA, SA DE C.V.
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730. Tel.: 5864-03-00

MONTERREY N.L.

Platón Sánchez 1860 norte
Col. Primero de Mayo
C.P. 64580 Monterrey, N.L.
Tels: 01 (81) 8375-14-81

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz-electric.com

Enero-03
LP-AIN-200301